

MANUALE GRANDSTREAM GXP-280



1. Tasti.....	2
1.1 Linee	2
1.2 Menu	2
1.3 Display	2
1.4 Segreteria.....	3
1.5 Funzioni.....	3
1.6 Tastiera.....	4
1.7 Attesa.....	5
1.8 Vivavoce.....	5
1.9 Send.....	5
1.10 Volume.....	5
2. Combinazioni.....	6

1. Tasti

1.1 Linee

Il GXP-280 permette l'utilizzo di 2 chiamate contemporanee (si possono solo effettuare ma non ricevere).

1.2 Menu

Il menu permette di accedere alla lista delle chiamate, alla rubrica e alle preferenze del telefono.

La sezione del menu è composta da due parti:

- 1) Tasto "Menu", permette di accedere al menu e viene utilizzato come conferma se si è posizionati su una voce (es. si preme una volta "Menu" per visualizzare un elenco di voci, tra le quali "Lista chiamate", per accedere a una di queste voci bisogna premere nuovamente il tasto "Menu").
- 2) Frecche sopra/sotto, servono a scorrere le voci.
- 3) Per uscire dal menu, posizionarsi sull'ultima voce che indica "Esci" o "Indietro" e premere il pulsante "Menu".



1.3 Display

I tasti del display sono tre e non hanno una funzione specifica ma corrispondono a quello che viene riportato nei tre riquadri posizionati sulla parte bassa dello schermo (non sempre visualizzati). Ecco un elenco delle funzioni principali:

- 1) Nello stato di partenza c'è corrispondenza solo con il primo, "Nuova chiamata", impegna la prima linea disponibile per effettuare una nuova chiamata (corrisponde ad alzare la cornetta o premere il tasto altoparlante).
- 2) Nel caso in cui ci siano delle chiamate perse viene visualizzata in seconda posizione la scritta "Chiamate perse", questo mostra l'elenco dei numeri a cui non si ha risposto (al massimo le ultime 50 chiamate) e nel caso in cui si volesse richiamare un numero, basta selezionare la voce desiderata, premere "Menu", posizionarsi su "Digitare" (è la scelta di base) e premere nuovamente "Menu".
- 3) Se si alza la cornetta per effettuare una nuova chiamata, viene visualizzata la scritta "Richiama" in seconda posizione, questo serve a richiamare l'ultimo numero effettuato.



1.4 *Segreteria*

Il tasto segreteria è contrassegnato dalla scritta "Message".

Questo pulsante permette di accedere alla segreteria (funzione da attivare su richiesta).

Menu segreteria

1. (1) Messaggi vecchi
 - 1.1 (3) Opzioni avanzate
 - 1.2 (4) Messaggio precedente
 - 1.3 (5) Riascolta messaggio
 - 1.4 (6) Messaggio successivo
 - 1.5 (7) Cancella
 - 1.6 (8) Inoltra
 - 1.7 (9) Salva
 - 1.8 (*) Aiuto
 - 1.9 (#) Esci
2. (2) Cambia cartella
 - 2.1 (0) Nuovi
 - 2.2 (1) Vecchi
 - 2.3 (2) Lavoro
 - 2.4 (3) Famiglia
 - 2.5 (4) Amici
 - 2.6 (#) Esci
3. (3) Opzioni avanzate
4. (0) Opzioni casella di posta
5. (*) Aiuto
6. (#) Esci

1.5 *Funzioni*

Il GXP-280 ha i seguenti sei tasti funzione:

1) Transfer

Viene utilizzato per trasferire le chiamate e può essere utilizzato in due modi:

- Primo: tramite questo metodo si può effettuare un trasferimento diretto di una chiamata ad un altro numero (interno o esterno, in quest'ultimo caso ricordarsi di anteporre lo 0 davanti al numero).
Per trasferire la chiamata basta premere il tasto "Transfer" mentre si è al telefono con una persona e digitare il numero a cui si vuole passare la chiamata.
- Secondo: tramite questo metodo si può parlare con la persona alla quale verrà passata la chiamata, prima di effettuare il trasferimento.
 - a) Quando si è al telefono con una persona bisogna premere il pulsante "Flash".

- b) Digitare il numero della persona a cui si vuole trasferire la chiamata (e parlare con essa).
 - c) Se viene accettata la chiamata, premere il tasto “Transfer”, automaticamente verrà trasferita la chiamata.
 - d) Se viene rifiutata la chiamata, posare la cornetta al suo posto e rialzarla, automaticamente si tornerà a parlare con il chiamante.
- 2) Conf
Mette in conferenza più linee. Quando si hanno due linee attive, si può premere il tasto “Conf” (mentre si è al telefono con una persona) e automaticamente si entrerà in conferenza.
- 3) Flash
Serve a tenere ferma una chiamata per poterne effettuare un'altra, ed eventualmente trasferirla o metterle in conferenza.
- 4) Mute
Se viene premuto quando si sta ricevendo una chiamata, il chiamate riceve il tono di occupato.
Se viene premuto durante una conversazione l'interlocutore non può sentire quello che viene detto, per disattivarlo basta premerlo una seconda volta.
- 5) Headset (Rappresentato dal disegno delle cuffie)
Serve ad utilizzare le cuffie (non in dotazione) al posto della cornetta.



1.6 Tastiera

Tramite la tastiera è possibile scrivere numeri e lettere, ad esempio quando si inserisce un contatto nella rubrica si ha bisogno di scrivere anche delle lettere, per fare ciò basta trovare il tasto su cui è scritta la lettera che interessa e premerlo tante volte fino a quando viene visualizzata sul display.



1.7 *Attesa*

Il tasto di attesa, "Hold", serve a mettere in pausa una chiamata in modo da non far sentire all'interlocutore quello che viene detto. Per disattivarlo basta premere per la seconda volta il pulsante.



1.8 *Vivavoce*

Il tasto con il disegno dell'altoparlante serve a mettere in vivavoce una chiamata. Può anche essere utilizzato per iniziare una nuova chiamata direttamente in vivavoce senza alzare la cornetta.



1.9 *Send*

Il pulsante "Send" viene utilizzato per l'utilizzo di combinazioni di tasti (es. * 40 SEND restituisce l'ora). Per un elenco delle combinazioni vedi il punto 2.



1.10 *Volume*

- 1) Modificare il volume della suoneria
Andare su "Menu" → "Preferenze" → "Volume suoneria", utilizzare le frecce sopra/sotto per aumentare o diminuire il volume e infine premere "Menu" per confermare.
- 2) Modificare il volume della cornetta
Durante una chiamata premere le frecce sopra/sotto per aumentare o diminuire il volume.
- 3) Modificare il volume delle cuffie
Durante una chiamata premere le frecce sopra/sotto per aumentare o diminuire il volume.

2. Combinazioni

DataOra	(decade 40)		
		*40 SEND	Restituisce la date e l'ora
Trasferimento	(decade 50)	Trasferisce le chiamate entranti dall'interno ad un numero	
	Interroga	*50 SEND	Restituisce la modalità di trasferimento corrente
	Attiva su non risposta	*51num SEND	Attiva il trasferimento dall'interno al numero indicato dopo il 51, se non si risponde al telefono (es. *5103331234567 SEND)
	Disattiva trasferimenti	*52 SEND	Disattiva tutti i trasferimenti
	Attiva Tr. immediato	*53num SEND	Attiva il trasferimento senza far squillare l'interno
VoiceMail	(decade 60)	Servizio su richiesta	
	Interroga	*60 SEND	Restituisce lo stato del servizio
	Attiva su non risposta	*61 SEND	Attiva la segreteria se non si risponde
	Disattiva	*62 SEND	Disattiva la segreteria
	Attiva immediata	*63	Attiva la segreteria senza far squillare il telefono